

ENTRETIEN DU LINGE

Magic White

Détergent à lessive en poudre • Peu moussant



MAGIC WHITE est un détergent à lessive de qualité supérieure qui est conçu pour être utilisé avec de l'eau CHAUDE ou FROIDE et qui est idéal dans des conditions d'eau douce à moyenne.

- Biodégradable
- Rinçage facile
- Détachant efficace
- Contient des agents de suspension et des azurants

APPLICATIONS

Blanchisserie commerciale

Blanchisserie domestique



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Apparence: Poudre**Couleur:** Blanc**Mousse:** Modérée**Odeur:** Doux**pH:** 11,0-12,0 (solution à 3,1%)**Emballage**

6kg

Code

1200591-6kg

PROMAX®

MODE D'EMPLOI

Séparer les articles blancs et les articles de couleur. Vérifier la solidité des couleurs à la lumière. Vérifier les directives du fabricant de vêtements en ce qui a trait au blanchiment, car de nombreux tissus synthétiques ne peuvent pas être blanchis. Pour obtenir des résultats de blanchiment optimaux, ajouter l'agent de blanchiment cinq minutes après le début du cycle de lavage. Un prétrempage peut être nécessaire pour éliminer les taches tenaces. Laver les vêtements de bébé et les couches séparément à l'eau chaude, et rincez abondamment, en effectuant un deuxième rinçage pour s'assurer que tous les vêtements sont doux.

Pour le linge légèrement sale: Machines à chargement par le haut: Utiliser de 65 à 125 grammes ($\frac{1}{4}$ à $\frac{1}{2}$ tasse) par brassée. **Machines à chargement frontal (9 lb):** Utiliser de 65 à 125 grammes ($\frac{1}{4}$ à $\frac{1}{2}$ tasse) par brassée. **Machines à chargement frontal (14 lb):** Utiliser de 125 à 185 grammes ($\frac{1}{2}$ à $\frac{3}{4}$ tasse) par brassée.

Pour le linge normalement sale: Machines à chargement par le haut: Utiliser de 125 à 185 grammes ($\frac{1}{2}$ à $\frac{3}{4}$ tasse) par brassée.

Machines à chargement frontal (9 lb): Utiliser de 125 à 185 grammes ($\frac{1}{2}$ à $\frac{3}{4}$ tasse) par brassée. **Machines à chargement frontal (14 lb):** Utiliser de 185 à 250 grammes ($\frac{3}{4}$ à 1 tasse) par brassée.

Pour le linge très sale: Machines à chargement par le haut: Utiliser de 250 à 310 grammes (1 à 1 $\frac{1}{4}$ tasse) par brassée. **Machines à chargement frontal (9 lb):** Utiliser de 250 grammes (1 tasse) par brassée. **Machines à chargement frontal (14 lb):** Utiliser de 310 grammes (1 $\frac{1}{4}$ tasse) par brassée.

Application:

Pour le linge légèrement sale:

Machines à chargement par le haut 1/4-1/2 tasse (65-125g)/brassée

Machines à chargement frontal (9 lb) 1/4-1/2 tasse (65-125g)/brassée

Machines à chargement frontal (14 lb) 1/2-3/4 tasse (125-185g)/brassée

Pour le linge normalement sale:

Machines à chargement par le haut 1/2-3/4 tasse (125-185g)/brassée

Machines à chargement frontal (9 lb) 1/2-3/4 tasse (125-185g)/brassée

Machines à chargement frontal (14 lb) 3/4-1 tasse (185-250g)/brassée

Pour le linge très sale:

Machines à chargement par le haut 1-1 $\frac{1}{4}$ tasse (250-310g)/brassée

Machines à chargement frontal (9 lb) 1 tasse (250g)/brassée

Machines à chargement frontal (14 lb) 1 $\frac{1}{4}$ tasse (310g)/brassée

STOCKAGE

Stocker dans un récipient résistant à la corrosion avec doublure intérieure résistante à la corrosion. Conserver uniquement dans le récipient d'origine. Garder sous clef. Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

MANIPULATION SÉCURITAIRE

Avant l'utilisation, assurez-vous que les employés lisent et comprennent les étiquettes du produit et la Fiche de Données de Sécurité. Le mode d'emploi se trouve sur l'étiquette et la fiche technique. Les employés peuvent trouver les avertissements de danger, les mises en garde et les procédures de premiers soins sur les FDS. Pour obtenir les FDS, allez en ligne à projectclean.com ou téléphonez au 1 800 663-9925. Une utilisation non appropriée peut causer des dommages ou des blessures.

PROMAX®