

CUIDADO DE PISOS

Max Shine

Acabado para pisos duradero · Brillo pulido

MAX SHINE es un acabado pisos de poliuretano acrílico a base de agua con un 20% de sólidos. Proporciona un brillo excepcional para resaltar la belleza natural de los pisos. Su química única permite que pueda aplicarse en capas delgadas para una mayor cobertura con una durabilidad, capacidad de repintado y de removilidad excelentes. MAX SHINE puede aplicarse sobre una variedad de pisos tales como linóleo, marmoleum, vinilo, baldosas, mármol, cemento y madera sellada. Puede usarse solo o combinado con un sellador de alta calidad como HOLDOUT y FLOOR SEALER para mejorar la protección del piso.

- 20% de sólidos
- Pulido de alto brillo
- Resistente a las marcas negras
- Tiempo de secado rápido

APLICACIONES

Compuesto de vinilo
Policloruro de vinilo
Linóleo
Vinílicos
Marmoleados

Baldosas sin vitrificar
Terrazos
Concreto
Mármoles



DATOS TÉCNICOS

Aspecto: Líquido
Color: Blanco perla
Espuma: Ninguno
Olor: Ligero olor a amoníaco
pH: 8.5-9.0

Tamaño del embalaje
4 x 1 US Gallon
5 Gallon Pail

Código del producto
P303698U-4c22
P303698U-5gal



PROMAX®

MODO DE USO

Aplicación general:

1. Quitar por completo el acabado para pisos viejo con un removedor de acabado para pisos como FINISH REMOVER o #1 REMOVER.
2. Quitar la solución de decapado y enjuagar el piso con un limpiador de pH neutro como NEUTRAPOWER y NEUTRAL CLEAN o continuar con dos o tres enjuagues con agua limpia. Dejar secar.
3. Aplicar una capa delgada y uniforme de MAX SHINE con una mopa de cerdas finas o con un aplicador de acabados. Dejar secar bien durante 20 a 30 minutos según el flujo de aire, la temperatura y la humedad del ambiente. No aplicar capas adicionales hasta que la superficie esté seca al tacto.
4. Aplicar capas adicionales siguiendo las mismas técnicas. Lo óptimo es aplicar de tres a cinco capas.

Mantenimiento general:

1. Quitar el polvo o barrer el suelo cuando sea necesario con una mopa limpia.
2. Humedecer la mopa usando un limpiador de pisos de pH neutro como NEUTRAL CLEAN o NEUTRAPOWER.
3. Las zonas de alto tráfico pueden repararse con rapidez entre aplicación y aplicación de capas usando restaurador como ARMOR-ACE, MAXICOAT o FLOOR FINISH 18. Las zonas de alto tránsito pueden volver a pintarse según sea necesario.
4. Las zonas muy sucias pueden pulirse a máquina usando HD FLOOR CLEANER en las diluciones recomendadas y con las almohadillas para pulir pisos adecuadas.

CONSEJO: No se necesita un sellador, pero si sus pisos son viejos, porosos o están gastados, considere aplicar HOLDOUT o FLOOR SEALER. Una o dos capas de sellador serán suficientes.

Aplicación:

Listo para usar

ALMACENAMIENTO

Evite la congelación del producto. Conservar en posición vertical en el envase original cerrado a temperatura ambiente y fuera del alcance de los niños. No mezclar con otros químicos.

MANIPULACIÓN SEGURA

Antes de usar, asegúrese de que los empleados lean y comprendan las etiquetas en el producto y la Ficha de datos de seguridad (FDS) (SDS por sus siglas en inglés). Las instrucciones de uso pueden encontrarse en la etiqueta y en la FDS. Los empleados pueden encontrar las advertencias de peligros, las declaraciones de precaución y los procedimientos de primeros auxilios en las FDS. Las FDS están disponibles en línea en projectclean.com o por teléfono si llama al 1-800-663-9925. El uso incorrecto puede causar daños o lesiones.

PROMAX®