

CUISINE

Liquid Dish

Détergent manuel pour vaisselle · Très moussant




LIQUID DISH est un liquide vaisselle manuel conçu pour éliminer les graisses et les huiles, tout en restant doux pour les mains. Il fait de la mousse qui dure longtemps tout en nettoyant la vaisselle, puis rince librement sans laisser de traces ou de taches.

- Ingrédients biodégradables
- Sans phosphate
- Mousse a longue durée
- Certifié Koshercheck

APPLICATIONS

Verrerie
Coutellerie
Vaisselle

Batterie de cuisine
Électroménagers
Chaudrons et casseroles



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Apparence: liquide

Couleur: vert

Mousse: élevé

Odeur: citron

pH: neutre

Emballage

4 x 3.78 L
18.9 L

Code

1100310-4cs
1100310-18.9



PROMAX®

MODE D'EMPLOI

Verser un peu de LIQUID DISH dans l'eau courante pour remplir la cuvette ou l'évier. Laver d'abord les verres et les tasses, puis les objets plus sales. Les graisses, les huiles et les particules alimentaires sont éliminées pour obtenir des surfaces propres et exemptes de salissures.

Mains, vaisselle, chaudrons, coutellerie et casseroles:

Utiliser 8 à 16 ml de LIQUID DISH par litre d'eau (1-2 oz/gallon) (1:64-1:128).

Nettoyage Général:

Utiliser 8 à 50 ml de LIQUID DISH par litre d'eau (1-6 oz/gallon) (1:20-1:128) pour toutes les surfaces lavables telles que les murs, le verre, les plans de travail et les surfaces peintes.

UTILISATION DANS LES USINES ALIMENTAIRES: Tous les aliments doivent être retirés ou recouverts avant l'utilisation, et les surfaces en contact avec les aliments doivent être soigneusement rincées à l'eau potable afin qu'il n'y ait pas de contamination des aliments après l'utilisation du produit.

Application:

Mains, vaisselle, chaudrons,
coutellerie et casseroles 1:128-1:64

Nettoyage Général: 1:128-1:20

STOCKAGE

Craint le gel. Entreposer debout dans le contenant original fermé à température ambiante, hors de la portée des enfants. Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques. Garder sous clef. Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé.

MANIPULATION SÉCURITAIRE

Avant l'utilisation, assurez-vous que les employés lisent et comprennent les étiquettes du produit et la Fiche de Données de Sécurité. Le mode d'emploi se trouve sur l'étiquette et la fiche technique. Les employés peuvent trouver les avertissements de danger, les mises en garde et les procédures de premiers soins sur les FDS. Pour obtenir les FDS, allez en ligne à projectclean.com ou téléphonez au 1 800 663-9925. Une utilisation non appropriée peut causer des dommages ou des blessures.

PROMAX®