

## CUISINE

# Dazzle Plus

Détergent pour lave-vaisselle · Élimine les taches


DAZZLE PLUS est un détergent en poudre chloré pour lave-vaisselle, conçu pour laver la vaisselle rapidement et efficacement. Spécialement formulé aux fins d'utilisation dans de l'eau douce ou dure, DAZZLE PLUS offre un mélange unique de détergents pour faire briller de propreté la vaisselle, les couverts, les verres, les articles en plastique, les chaudrons et les casseroles. Ce produit convient à tous les types de lave-vaisselle mécaniques commerciaux.

- Polyvalent
- Chloré
- Pour l'eau douce ou dure
- Taux de dilution élevé signifie un faible coût par utilisation

## APPLICATIONS

Verrerie  
Coutellerie  
Vaisselle

Batterie de cuisine  
Électroménagers  
Chaudrons et casseroles



## ATTRIBUTS DU PRODUIT

**Apparence:** poudre

**Couleur:** blanc

**Mousse:** aucun

**Odeur:** agrumes

**pH:** alcalin

**Emballage**

3 kg

**Code**

1100202-3kg



# PROMAX®

# MODE D'EMPLOI

## **Pour de Meilleurs Résultats:**

Utiliser 4g par litre d'eau (0.5 oz/gal).

1. Charger correctement la vaisselle: La vaisselle souillée doit être vaporisée. Ne pas bloquer le spray vers la panier supérieur.
2. Remplir tous les gobelets du distributeur.

Évitez les dommages causés par le lave-vaisselle en séparant l'acier inoxydable de l'argent sterling. Ne pas verser de détergent en poudre directement sur la vaisselle ou les couverts.

**Articles Délicats:** Vérifier les instructions du fabricant.

**NOTE:** Vérifier la température du chauffe-eau. La température optimale de l'eau est de 60°C (140°F).

**UTILISATION DANS LES USINES ALIMENTAIRES:** Tous les aliments doivent être retirés ou recouverts avant l'utilisation, et les surfaces en contact avec les aliments doivent être soigneusement rincées à l'eau potable afin qu'il n'y ait pas de contamination des aliments après l'utilisation du produit.

---

## STOCKAGE

Stocker dans un récipient résistant à la corrosion avec doublure intérieure résistant à la corrosion. Conserver uniquement dans le récipient d'origine. Garder sous clef. Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

## MANIPULATION SÉCURITAIRE

Avant l'utilisation, assurez-vous que les employés lisent et comprennent les étiquettes du produit et la Fiche de Données de Sécurité. Le mode d'emploi se trouve sur l'étiquette et la fiche technique. Les employés peuvent trouver les avertissements de danger, les mises en garde et les procédures de premiers soins sur les FDS. Pour obtenir les FDS, allez en ligne à [projectclean.com](http://projectclean.com) ou téléphonez au 1 800 663-9925. Une utilisation non appropriée peut causer des dommages ou des blessures.

# PROMAX®